TOP SELECTION

» Hair & Care «

D Haartrockner
F Sèche-cheveux

Type HT 1939 und Modellvarianten

Beschreibung

Proof

D Beschreibung

1 Stylingdüse
2 Lufteinlassgitter
3 Gebläsestufen-Schalter
4 Temperaturstufen-Schalter
5 Abkühltaste (Cool-Shot)
6 Volumendiffusor

F Description

1 Embout concentrateur
2 Grille d'air filtre
3 Sélecteur de puissance
4 Sélecteur de chaleur
5 Touche air froid
6 Diffuseur super volume

Inhalt

Beschreibung....2
Inhalt....3
Lieferumfang....3
Technische Daten....3
Verwendungszweck....3
Wichtige Sicherheitshinweise....3
Bedienung....9
Reinigung und Pflege....10
Entsorgung....10
Garantiehinweise....11

Lieferumfang

- Haartrockner
- Volumendiffusor
- Stylingdüse
- Bedienungsanleitung

Predomus

Technische Daten

220-240V~ 50Hz 2000-2200W, Schutzklasse II
Dieses Gerät ist GS geprüft und entspricht den CE Richtlinien.

Verwendungszweck

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zum Haartrocknen. Das Gerät ist für den privaten Gebrauch, nicht für den gewerblichen Einsatz konzipiert. Verwenden Sie das Gerät nur zu dem vorgesehenen Zweck, wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben. Um Schäden am Gerät, unsachgemäßen Gebrauch oder Gefahr durch Verletzung vorzubeugen, befolgen Sie bitte alle Sicherheitshinweise und die Anleitungen zur Bedienung dieses Gerätes. Für Schäden oder Unfälle, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung oder nicht bestimmungsgemäßen Verwendung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, machen Sie sich bitte sorgfältig mit der Bedienungsanleitung vertraut. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung unbedingt zum späteren Nachschlagen auf. Bewahren Sie Garantiekarte, Kassenbon und nach Möglichkeit den Verpackungskarton auf! Bei Weitergabe des Gerätes geben Sie bitte auch die Bedienungsanleitung weiter.

⚠ Vorsicht! Das Gerät nicht verwenden wenn:

- es heruntergefallen ist und/oder sichtbare Schäden am Gehäuse oder dem Netzkabel hat
- es Funktionsstörungen aufweist

❗ Ein beschädigtes Netzkabel darf nur von einem Fachmann(*) ausgewechselt werden, um Gefährdungen durch elektrischen Strom zu vermeiden. Für alle Reparaturen wenden Sie sich an einen Fachmann(*).

(*)Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.

⚠ Vorsicht! Ein Elektrogerät ist kein Kinderspielzeug!

Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt. Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren, sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.

❗ Klären Sie Ihre Kinder über Gefahren, die im Zusammenhang mit elektrischen Geräten entstehen können, auf:

- Gefahr durch heiße und/oder bewegliche Geräteteile
- Gefahr durch während des Betriebes entweichende heiße Luft
- Gefahr durch elektrischen Strom

Proclima

- Wählen Sie den Standort Ihres Gerätes so, dass Kinder keinen Zugriff auf das Gerät haben.
- Benutzen und lagern Sie das Gerät nur außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Kinder, die jünger sind als 8 Jahre, sind vom Gerät und vom Netzkabel fernzuhalten. Sie könnten das Gerät daran herunterziehen und sich verletzen.
- Zur Sicherheit keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) für Kinder oder Tiere erreichbar liegen lassen. Sie dürfen nicht mit dem Kunststoffbeutel spielen, es besteht Erstickungsgefahr!

Achtung! Stromschlaggefahr! Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen auf keinen Fall mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen!

- Tauchen Sie das Gerät und das Netzkabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen noch zu einem anderen Zweck.
- **WARNUNG:** Dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschwannen oder anderen Gefäßen benutzen, die Wasser enthalten. Das Gerät nur an einer Steckdose anschließen, die weiter als die Gesamtlänge des Netzkabels von einer Person entfernt ist, welche eine Bade- oder Duschwanne benutzt.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen, oder wenn Sie auf feuchtem Boden stehen.
- Stellen oder legen Sie das Gerät nicht auf feuchten Untergrund.

Proof

⚠ Ziehen Sie den Netzstecker:

- nach jedem Gebrauch und wenn Sie das Gerät nicht benutzen!
- bevor Sie das Gerät reinigen!
- wenn während des Betriebes Störungen auftreten!

⚠ Wenn der Haartrockner in einem Badezimmer verwendet wird, ist nach Gebrauch der Netzstecker zu ziehen, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn der Haartrockner ausgeschaltet ist.

- Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Keinesfalls am Netzkabel ziehen, um Schäden am Netzkabel oder der Steckdose zu vermeiden.
- Gerät niemals am Netzkabel tragen, nicht am Netzkabel ziehen, Netzkabel nicht knicken und nicht um das Gerät wickeln. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Netzkabel nicht beschädigt ist. Bei Beschädigung des Netzkabels oder des Gerätes dürfen diese keinesfalls mehr benutzt werden.

Anschließen

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an.
- Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht zusammen mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem, dafür ist es nicht vorgesehen und dies kann Brandgefahr verursachen.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand daran ziehen und dass es nicht zur Stolperfalle werden kann.

Proformus

- Das Netzkabel darf nicht durch scharfe Kanten oder durch Berührung mit heißen Stellen beschädigt werden. Das Netzkabel darf nie mit Nässe und Feuchtigkeit Kontakt haben.
- Verwenden Sie, falls nötig, ordnungsgemäße Verlängerungskabel, deren technische Daten mit denen des Gerätes übereinstimmen.
- Als zusätzlicher Schutz vor Gefahren durch elektrischen Strom wird der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Haushaltsstromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektro-Installateur um Rat.
- Legen Sie das Gerät weder auf, noch neben eine Herdplatte oder anderen Hitzequellen, wie einem heißen Ofen ab, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht neben einem Heizkörper auf - Kunststoffteile könnten schmelzen.

Vor dem ersten Gebrauch

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung und darin enthaltenen Hinweise vollständig.
- Entfernen Sie vor Gebrauch alle Verpackungsmaterialien sowie Schutzfolien.

Gebrauch

⚠ Vorsicht Verbrennungsgefahr! Beim Betrieb von Elektro-Wärmegeräten können hohe Temperaturen entstehen, die zu Verletzungen führen können. Vermeiden Sie den Kontakt heißer Geräteteile mit der Haut.

- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt.

Prodomus

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht herunterhängt und niemand daran ziehen oder darüber stolpern kann.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und wickeln Sie es nicht um das Gerät.
- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel fern von Hitze, direkter Sonneneinstrahlung,
  Feuchtigkeit, scharfen Kanten etc. um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Lufteinlassgitter frei von Fremdkörpern, Flusen, Haaren und dergleichen ist, um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden!
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch im Freien bestimmt. Luftfeuchtigkeit und Witterungseinflüsse können Schäden am Gerät verursachen.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Platz auf.

Reinigung

Vorsicht! Stromschlaggefahr!

- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit Wasser in Berührung kommt, um die Gefahr eines Stromschlages oder Kurzschlusses zu vermeiden.
- Ziehen Sie nach Gebrauch und vor dem Reinigen den Netzstecker.

Vorsicht Verbrennungsgefahr!

- Lassen Sie das Gerät vor dem Reinigen und Wegräumen ausreichend abkühlen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden, spitzen oder scharfen Reinigungsmittel, um das Gerät nicht zu beschädigen.

Prodomus

Bedienung

⚠ Vorsicht Verbrennungsgefahr! Beim Betrieb von Elektro-Wärmegeräten können hohe Temperaturen entstehen, die zu Verletzungen führen können. Vermeiden Sie den Kontakt heißer Geräteteile mit der Haut.

Nach dem Waschen zuerst die Haare mit einem Handtuch abtrocknen, dann zum Trocknen den Haartrockner verwenden.

Inbetriebnahme

Netzstecker anschließen. Mit den Stufenschaltern die gewünschte Gebläse- und Temperaturstufe einstellen.

Schalterstellungen

Gebläsestufen-Schalter		Temperaturstufen-Schalter	
Aus =	0	niedrige Temperatur =	⟆
halbe Gebläsestärke =	✣	mittlere Temperatur =	⟆⟆
volle Gebläsestärke =	✣	hohe Temperatur =	⟆⟆⟆

Abkühltaste (Cool-Shot)

Durch Drücken der Abkühltaste reduzieren Sie die Temperatur . Lassen Sie die nur leicht erwärmte Luft 5-10 Sekunden auf die Haarpartie, z.B. auf der Rundbürste, einwirken.

Ionenfunktion

Der Haartrockner hat eine Ionenfunktion. Während des Betriebes werden haarschonende, negative Ionen erzeugt, die statisches Aufladen der Haare vermindern und die Haarstruktur glätten.

Vorteile für das Haar:

- geringere statische Aufladung
- schnelles und schonendes Trocknen
- mehr Geschmeidigkeit und Glanz
- widerstandsfähiger gegen negative Umwelteinflüsse

Stylingdüse

Sie können die Stylingdüse auf das Blasrohr aufstecken und drehen. Nun können Sie den Luftstrom präzise auf einzelne Haarpartien richten.

Volumendiffusor

Sie können den Volumendiffusor auf das Blasrohr aufstecken und drehen. Mit dem Volumendiffusor erzielen Sie mehr Stand und Volumen bei dünnem Haar und lockern kräftiges Haar auf.

⚠ Nach Gebrauch ziehen Sie aus Sicherheitsgründen grundsätzlich den Netzstecker, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Die Nähe von Wasser stellt eine Gefahr dar, auch wenn der Haartrockner ausgeschaltet ist.

Proomus

Reinigung und Pflege

Vorsicht Stromschlaggefahr! Vor der Reinigung stets Netzstecker ziehen. Das Gerät, den Netzstecker und das Netzkabel nie in Wasser tauchen.

Vorsicht Verbrennungsgefahr! Gerät vor dem Reinigen abkühlen lassen.

- Wischen Sie das Gerät bei Bedarf nur mit einem weichen Tuch ab.
- Sie können das Lufteinlassgitter hinten zur Reinigung abnehmen. Drehen Sie es dazu etwas gegen den Uhrzeigersinn, dann lässt sich dieses nach hinten abziehen.
- Entfernen Sie Staub und Flusen vom Gerät und Lufteinlassgitter. Setzen Sie es wieder passend auf und verriegeln es durch drehen im Uhrzeigersinn. Achten Sie darauf, dass das Lufteinlassgitter nicht locker, sondern fest mit dem Gerät verbunden ist.

Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein und entsprechend der örtlichen Entsorgungsvorschriften. Geben Sie Karton und Papier zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Fragen zur Entsorgung beantwortet Ihre kommunale Entsorgungsstelle.
Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
Bitte fragen Siebei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle (Altgerätesammelstelle der kommunalen Entsorgungsstelle).
Führen Sie das Gerät damit einer umweltgerechten Entsorgung zu.

PROBAUS

Garantiehinweise

Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät eine Gewährleistung von 36 Monaten. Diese beginnt ab Kaufdatum (Kassenbon). Im Störungsfall geben Sie das komplette Gerät mit Fehlerangabe und dem Original-Kaufbeleg (Kassenbon), welcher für eine kostenlose Reparatur oder Umtausch zwingend erforderlich ist, in der Originalverpackung an Ihren Händler.

Wir bitten Sie im Fall von Reklamationen zuerst die u.g. Service Hotline zum Ortstarif anzurufen. Die meisten Anfragen können schnell und einfach per Telefon gelöst werden:

Service Hotline Tel: (089) 3000 88 – 21
Service Fax: (089) 3000 88 –11

Innerhalb der Gewährleistung beseitigen wir Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, nach unserer Wahl durch Reparatur oder Umtausch. Diese Leistungen verlängern nicht die Gewährleistungsfrist. Es entsteht kein Anspruch auf eine neue Gewährleistungsfrist.

Bitte schicken Sie keine Geräte unaufgefordert oder unfrei als Päckchen.
Eine genaue Beschreibung der Beanstandung verkürzt die Bearbeitungsdauer.
Wir bitten um Verständnis, dass jegliche Kulanzansprüche ausgeschlossen sind:

- nach Ablauf der bauartbedingten Lebenszeit und insbesondere für Batterien, Akkus, Leuchtmittel etc.
- für Verbrauchszubehör und Verschleißteile, wie z. B. Antriebsriemen, Motorkohlen, Zahnbürsten, Schleifaufsätze, Knethaken, Rührbesen, Stabmixer-Ansatzteile, Rundmesser etc.
- bei Bruchschäden, wie z. B. Glas, Porzellan oder Kunststoff
- bei Transportschäden, Fehlgebrauch, sowie
- bei mangelnder Pflege, Reinigung und Wartung und bei Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen
- bei chemischen und/oder elektrochemischen Einwirkungen
- bei Betrieb mit falscher Stromart bzw. Stromspannung und bei Anschluss an ungeeignete Stromquellen
- bei anormalen Umweltbedingungen und bei sachfremden Betriebsbedingungen
- sowie dann, wenn Reparaturen oder Fremdeingriffe von Personen vorgenommen werden, die von uns hierzu nicht autorisiert sind oder
- wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind oder
- Berührung mit ungeeigneten Stoffen den Defekt verursacht hat

Nach Ablauf der Gewährleistungszeit besteht die Möglichkeit einer **kostenpflichtigen** Reparatur. Senden Sie das Gerät dazu – nach Rücksprache mit unserem Service - **ausreichend frankiert** an u. g. Adresse

Technische Änderungen vorbehalten Version 01b/2013

Importeur / Serviceadresse:
Prodomus Vertriebsgesellschaft mbH
Landsbergerstraße 439
81241 München

Prodomus

Sommaire

Description avec figure **2**
Sommaire **12**
Contenu de la livraison **12**
Caractéristiques techniques **12**
Utilisation conforme **12**
Consignes de sécurité importantes **12**
Utilisation **19**
Nettoyage et entretien **19**
Recyclage **19**
Conditions de garantie **20**

Contenu de la livraison

- Sèche-cheveux
- Diffuseur super volume
- Embout concentrateur
- Mode d'emploi

Prodomus

Caractéristiques techniques

220-240V~ 50Hz 2000-2200W, classe II
Cet appareil a été contrôlé selon les normes de qualité et de sécurité GS et il a été conçu conformément aux normes CE.

Utilisation conforme

Utilisation conforme: cet appareil est exclusivement conçu pour sécher les cheveux.
Il est uniquement destiné à un usage privatif non commercial.
Utilisez l'appareil uniquement pour les fonctions prévues par ce mode d'emploi et conformément aux instructions d'utilisation.
L'appareil doit être utilisé uniquement selon les indications du mode d'emploi. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages ou accidents survenus alors que les consignes du mode d'emploi n'ont pas été respectées.

Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement le mode d'emploi afin de vous familiariser avec l'appareil. En cas de cession de l'appareil à autrui, remettez également le mode d'emploi.

⚠ N'utilisez pas l'appareil si:

- il est tombé par terre et / ou présente des signes de dommage visibles sur le boîtier ou le cordon d'alimentation
- il présente des défauts de fonctionnement

- Vérifiez régulièrement le bon état de fonctionnement du cordon et de l'appareil. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon ou l'appareil est endommagé.
- Un cordon d'alimentation endommagé doit exclusivement être remplacé par un service qualifié compétent (*), afin d'éviter tout risque éventuel par courant électrique. Faites effectuer toutes les réparations par un service qualifié compétent (*).

(*)Service qualifié compétent: service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou une personne qualifiée, reconnue et habilitée à faire ce genre de réparations. Dans tous les cas adressez-vous à ce service.

⚠ Attention ! Un appareil électrique n'est pas un jouet.

Pendant son utilisation, ne laissez jamais l'appareil sans surveillance. Cet appareil peut être utilisé par les enfants dès 8 ans et les personnes à capacités physiques, motrices ou intellectuelles réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances si elles sont surveillées ou ont été informées sur l'utilisation sûre de l'appareil et ont compris les risques qui en résultent. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. L'appareil ne doit pas être nettoyé ou entretenu par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient sous surveillance.

Proforius

- Informez vos enfants sur les risques liés à l'utilisation des appareils électriques :
  - Danger provenant des parties chaudes et/ou mobiles.
  - Danger en raison de l'air chaud qui peut se dégager pendant le fonctionnement.
  - Danger dû au courant électrique.
- Afin de protéger les enfants et les personnes qui ne sont pas en mesure d'utiliser des appareils électriques, ne laissez jamais l'appareil sans surveillance.
- Choisissez un endroit hors de la portée des enfants et des personnes qui ne sont pas en mesure d'utiliser correctement des appareils électriques.
- Utilisez et rangez l'appareil, cordon d'alimentation y compris, hors de la portée des enfants.
- Pour des raisons de sécurité, conservez tous les emballages (sachet plastique, carton, polystyrène, etc...) hors de portée des enfants. Ne les laissez pas jouer avec les sachets en plastique en raison du risque d'étouffement !

Proburns

Attention ! Risque d'électrocution !

L'appareil, le cordon et la fiche d'alimentation ne doivent jamais entrer en contact avec de l'eau ou autres liquides

- Ne plongez jamais l'appareil, ni le cordon dans l'eau ou d'autres liquides, quelqu'en soit le motif (nettoyage ou autre)
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un lavabo ou d'un évier
- N'utilisez jamais l'appareil avec les mains mouillées
- Ne posez pas l'appareil sur une surface humide
- N'utilisez pas l'appareil en extérieur

⚠ **Débranchez toujours l'appareil :**

- après chaque utilisation
- avant de nettoyer l'appareil
- en cas de dysfonctionnement de l'appareil

- Pour retirer la fiche d'alimentation de la prise de courant, saisissez directement la fiche au lieu de tirer sur le cordon.
- Ne portez jamais l'appareil par le cordon électrique. Ne pliez pas le cordon et ne l'enroulez pas autour de l'appareil. Vérifiez régulièrement que le cordon électrique n'est pas endommagé.
- N'utilisez pas l'appareil en cas de dommage sur celui-ci ou sur le cordon.
- Faites vérifier et réparer l'appareil uniquement par un service qualifié compétent (*) pour éviter tout risque éventuel. Des réparations inadéquates peuvent entraîner de graves conséquences.

Proclorus

- Le changement du câble représente un danger et doit être effectué uniquement par un professionnel du service qualifié compétent (*). Adressez-vous à un professionnel pour toute réparation.
- L'appareil est conçu uniquement pour un usage domestique non commercial.

Pose et branchement

- Posez l'appareil sur une surface plane, sèche et stable, résistante à la chaleur.
- Ne posez pas l'appareil sur les plaques d'une cuisinière électrique, ni directement à côté d'un four chaud.
- Ne laissez pas l'appareil à côté d'un radiateur.
  Le boîtier pourrait fondre. Placez le cordon de telle manière que personne ne puisse tirer ou trébucher dessus. Pour ne pas endommager le cordon, ne le laissez jamais entrer en contact avec des bords coupants ou des surfaces chaudes. Le cordon ne doit jamais entrer en contact avec de l'eau ou de l'humidité.
- Veillez à ce que le cordon ne touche pas les parties chaudes de l'appareil (comme par exemple la buse).
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise de courant aux normes.
  La tension du secteur électrique doit correspondre aux données techniques indiquées sur la plaque signalétique.
  En cas de besoin, utilisez une rallonge électrique, mais vérifiez d'abord que celle-ci correspond bien aux caractéristiques techniques de l'appareil.

Prodomus

- Pour assurer une protection complémentaire sur le circuit électrique, il est recommandé d'installer un dispositif à courant résiduel (DDR) de courant différentiel n'excédant pas 30 mA. Prenez conseil auprès de votre électricien.

Avant la première utilisation

- Enlevez au préalable tous les emballages et les feuilles de protection.

Utilisation

- Pendant l'utilisation, ne laissez pas l'appareil sans surveillance. L'appareil devient très chaud en fonctionnement! Utilisez uniquement la poignée. Ne touchez jamais la buse ou les parties chaudes.

⚠Attention : risque de brûlures! De l'air chaud se dégage en cours de fonctionnement! Ne posez pas l'appareil sur des surfaces sensibles à la chaleur.

- Évitez le contact des éléments chauds avec la peau.
- Laissez l'appareil refroidir suffisamment avant de le nettoyer ou de le ranger.

⚠ Attention : risque d'incendie! En cours d'utilisation, aucun matériau sensible à la chaleur ne doit se trouver à proximité de l'appareil!

- Maintenez l'appareil et le cordon à l'abri de la chaleur, des rayons directs du soleil, de l'humidité, des angles pointus et des autres sources de dangers.
- **Attention :** veillez à maintenir les orifices d'aspiration d'air libres de tout corps étranger (cheveux, etc.) pour éviter la surchauffe de l'appareil.

- Ne pliez pas le cordon et ne l'enroulez pas autour de l'appareil. Tenez l'appareil et le câble à l'écart de la chaleur, des rayons directs du soleil, de l'humidité, des angles pointus et autres.
- Ne laissez jamais votre appareil sans surveillance! Débranchez toujours votre appareil si vous ne vous en servez pas, même brièvement.
- N'utilisez que des accessoires d'origine.
- N'utilisez pas l'appareil en extérieur. Conservez l'appareil dans un endroit sec.
- Utilisez l'appareil uniquement pour coiffer les cheveux.

Nettoyage et rangement

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer ou de le ranger.
- Pour ranger l'appareil, n'enroulez le cordon que lorsque l'appareil est complètement froid.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produit à récurer ou de détergent agressif. Afin de protéger le revêtement de l'appareil, n'utilisez pas de d'objets pointus, tranchants ou de produits à récurer.
- Ne pliez pas le cordon et ne l'enroulez pas autour de l'appareil.

Proidomus

Utilisation

Essuyez correctement les cheveux après les avoir lavés, avant d'utiliser le sèche-cheveux pour les sécher. Pour obtenir une meilleure tenue, utilisez la touche air froid et laissez agir l'air froid 15-20 secondes sur chaque mèche enroulée, par exemple sur une brosse ronde. Branchez l'appareil. Sélectionnez la température et le débit d'air souhaités à l'aide de l'interrupteur.

Interrupteur d'air		**Interrupteur de chaleur**	
hors circuit =	0	température modérée =	ʃ
débit d'air limité =	✤	température moyenne =	ʃʃ
débit d'air maximum =	✤	température maximum =	ʃʃʃ

Touche air froid
Température réduite pour le même débit d'air.

Embout concentrateur
L'embout concentrateur diffuse l'air avec précision pour un séchage et un coiffage précis avec une brosse ronde.

Diffuseur super volume. Le diffuseur super volume donne plus de tenue et de volume aux cheveux fins et plus de légèreté aux cheveux épais.

Nettoyage et entretien

Débranchez et laisser refroidir le sèche-cheveux avant tout nettoyage et entretien. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon légèrement humide. Le filtre d'air est amovible pour un nettoyage plus facile.

Recyclage

Éliminez les emballages selon leur catégorie et conformément aux prescriptions pratiquées dans votre commune : papiers et cartons à la collecte de vieux papiers, plastiques à la collecte de plastiques. L'appareil en fin de vie ne doit pas être jeté dans une poubelle domestique.

Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » situé sur le produit, sur l'emballage ou dans le mode d'emploi indique qu'il faut apporter l'appareil en fin de vie à la décharge d'appareils électriques et électroniques de votre commune. Les composants de l'appareil sont recyclables selon leur marquage. La réutilisation de certains composants et le recyclage de vieux appareils permettent de contribuer à la protection et à la qualité de notre environnement. Demandez aux agents de votre commune de vous guider dans le choix de la décharge appropriée et assurez ainsi un recyclage respectueux de l'environnement.

Prodomus

Conditions de garantie

Nous assurons une garantie de 36 mois sur les appareils distribués par nos soins.
La garantie commence à la date d'achat (ticket de caisse). En cas de dysfonctionnement, vous pouvez renvoyer l'appareil au service après vente de votre commerçant ou revendeur en fournissant le justificatif d'achat original (ticket de caisse) et en expliquant les critères de mauvais fonctionnement afin de le faire réparer gratuitement ou d'obtenir éventuellement un appareil de rechange.

Pendant cette période de garantie, nous traitons les dysfonctionnements de l'appareil relatifs à des défauts matériels ou de fabrication en nous réservant exclusivement le choix de réparer ou d'échanger l'appareil selon le cas. Ce service ne rallonge pas la durée de garantie et ne donne droit à aucune nouvelle garantie supplémentaire.

Une description précise de la réclamation accélère le processus de réparation.
Nous vous prions de bien vouloir noter que tous droits de complaisance sont exclus :

- après l'expiration de la durée de la vie normale de l'appareil en particulier pour les piles, les accumulateurs, les lampes etc.
- pour les consommables et les pièces d'usure telles que les roues d'entraînement, les charbons de moteur, les brosses à dents, la garniture de meulage, les fouets à pétrir, les fouets batteur, les accessoires de mixeur plongeur, les lames rondes etc.
- pour les articles fragiles, comme par ex. le verre, la porcelaine ou le plastique
- pour les dommages de transport et en cas d'utilisation erronée
- en cas de manque d'entretien, de nettoyage et de maintenance ainsi qu'en cas de non respect des consignes d'utilisation ou de montage
- en cas d'effets chimiques et/ou électrochimiques
- en cas d'utilisation de l'appareil sur un mauvais secteur électrique soit par rapport à la tension, soit par rapport au type de courant, ainsi qu'en cas de branchement de l'appareil sur une source d'électricité non appropriée
- en cas de conditions ambiantes anormales et de conditions d'exploitation non conformes au mode d'emploi
- en cas de réparations ou d'interventions effectuées sur l'appareil par des personnes non agréées par nos services
- si nos appareils comportent des pièces de rechange, des pièces complémentaires ou des accessoires n'étant pas des pièces d'origine
- en cas de dommage provoqué par un contact avec des matériaux inappropriés

Sous réserve de modifications techniques

Version 01/2013

Importateur/
Adresse du service après-vente:
Prodomus Vertriebsgesellschaft mbH
Landsbergerstraße 439
81241 München

Prodomus